

Til gasflasker med hurtig tilslutning
Ventiler med diameter på 35 mm (G.56)

Jumbo højtryksregulator SRG TYPE 552/652

Vejledning til montering og betjening

(Brugsvejledningen bør gemmes af brugeren)

Generelle anbefalinger (Læs vejledningen omhyggeligt før brug)

REGULATOR EGENSKABER IFØLGE TYPESKILT (EKSEMPEL nedenfor):

Til brug med:

BUTANE	LPG	PROPANE
0.3 - 7,5 bar	0.3 - 16 bar	1 - 16 bar

INDGANGSTRYK:

UDGANGSTRYK: 0,1 – 2 bar (TYPE 652 = IKKE REDUCERET TRYK)

GARANTERET YDEEVNE: 4,0 kg/h

INDGANGSTILSLUTNING: \varnothing 35mm (G.56)

UDGANGSTILSLUTNING: \varnothing 8mm (H.50), \varnothing 10mm (H.51) eller andre

KOMPATIBEL MED STANDARD DS/EN 16129

Betjeningstemperatur: -20°C / +50°C (-40°C separat mærket)



(Typeskilt eller print)

Før brug

SRG TYPE 552 er en regulator beregnet til gas tilførsel til lavtryksapparater (2 bar) til madlavning og opvarmning, hvor kraften angivet på apparatets identifikationsplade ikke er højere end 4 kg/h.

SRG TYPE 552 monteres direkte på en gasflaske med en hurtig tilslutning \varnothing 35mm (G.56). Sørg for at regulatorens indgang og udgang er kompatible med gasflasken og det anvendte apparat.

Tjek aldrig for gasudslip med en åben flamme. Brug i stedet en opløsning af vand og sæbe. Hvis der forekommer defekter, skal du straks lukke for gasforsyningen og kontakte din gasleverandør. Denne regulator er ikke beregnet til brug i hjemmet.



Dette produkt kan været leveret som en IKKE REDUCERET ADAPTER SRG TYPE 652 (indikeret ved en RØD INDSTILLINGSKNAP). Vær særligt forsigtig ved brug af sådanne adaptere, da de forsyner din installation med UREDUCERET FLASKETRYK.

Anvendelsesområder ADAPTER SRG TYPE 652:

Adaptere er beregnet til at forbinde gasflasker med automatiske ventiler og tilhørende gasforsyningsfittings og reguleringsudstyr. De er IKKE beregnet til brug i apparater af nogen art.

Sikkerhedsanvisninger (Før du monterer regulatoren på LP gasflasken)

- Regulatoren er beregnet til anvendelse med propan, butan eller enhver blanding af disse gastyper.
- Ved almindelig brug anbefales det, at regulatoren udskiftes inden for 10 år fra produktionsdatoen for at sikre, at installationen fungerer optimalt.
- Når apparatet skal bruges udendørs, skal det beskyttes mod direkte vandindtrængning.
- Det kræver ikke værktøj at montere regulatoren på ventilen.
- Sørg for at plomberingen på ventilen er intakt.
- Flyt ikke gasflasken når den er i brug.
- Tag hensyn til nationale standarder og regler.
- Sørg for at alle haner og apparater er slukket.
- Udskift ikke LP-gasflasken i nærheden af åben ild.
- Brug kun LP-gasflasken i oprejst position.
- Sørg for at den monterede fleksible gasslange er i god stand.

Tilslutning af regulatoren

- Før regulatoren tilsluttes til ventilen på gasflasken, skal man dreje indstillingsknappen til OFF-markeringen ved at dreje den (forsigtigt) med uret, indtil den stopper. Hold regulatoren i begge hænder og løft låseringen.
- Sæt regulatoren solidt fast på ventilen på gasflasken og skub låseringen fast ned på ventilen på gasflasken.
- Sørg for at regulatoren er rigtigt fastgjort på ventilen. Prøv at trække regulatoren opad. Hvis regulatoren går løs af ventilen, forsøg da at gentage tilkoblingsprocessen.
- For at betjene regulatoren, drejer man indstillingsknappen mod uret (udgangsstryk område fra 0,1 – 2 bar). Drej altid indstillingsknappen tilbage til OFF-markeringen efter brug.
- For at frakoble regulatoren fra ventilen på gasflasken drejer man indstillingsknappen med uret til OFF-markeringen. Løft derefter låseringen og fjern regulatoren.

