
Garanti

Fabrikken yder 1 års garanti fra købsdato, dokumenteret ved købsfaktura. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl, men ikke fejl, som kan henføres til almindeligt slid eller forkert anvendelse.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC

Bortskaffelse

Kun for EU lande



Elektrisk værktøj må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!

Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i overensstemmelse med national lovgivning, elektriske værktøjer, som har nået til afslutningen af deres levetid skal indsamles særskilt og sendes tilbage til en genbrugsstation.

Tilefix Flisevibrator

Brugsvejledning

- Gennemlæs venligst denne brugsvejledning inden maskinen tages i brug
- Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstrukserne på denne maskine for at undgå skader på dig selv, andre mennesker og genstande
- Følg retningslinjerne i denne vejledning for at undgå skader på maskinen.



- ★ *Batteridrevet flisevibrator*
- ★ *Fjerner luft under flisen*
- ★ *Giver bedre hæftning mellem flise og fliselim*
- ★ *Trinløs justering af vibrationshastighed*

SYDVESTA
VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

Sydvesta A/S
Kvaglundvej 82
DK - 6705 Esbjerg Ø

Introduktion

TILEFIX FLISEVIBRATOR er en professionel batteridrevet flisevibrator. Ved korrekt brug sikres en jævn fordeling af klæbemiddel under fliser. Aldrig tidligere har arbejdet med fliselægning været nemmere.

Teknisk data

- **Batteri:** 16 V Li-Ion – 2 Ah
- **Vibration:** 0 – 10.000 omdr./min.
- **Sugeevne:** 30± kg
- **Vægt:** 1,1 kg
- **Ladetid:** 2.0 timer
- **Driftstid:** 5.0 timer
- **3 Aksevibration (m/s²):** 12

Bemærk

- TILEFIX FLISEVIBRATOR skal opbevares på et tørt sted
- Fjern snavs eller støv fra maskinen efter brug
- Opbevar TILEFIX FLISEVIBRATOR i dens opbevaringskasse for at undgå skade
- Afmonter batteriet ved opbevaring
- Det anbefales at genoplade TILEFIX FLISEVIBRATOR dagligt til hyppig brug
- Det foreslås også at genoplade maskinen, mindst én gang om måneden, hvis den ikke bruges i længere perioder
- Ved længere tids brug kan maskinen overophede, og skal derfor afkøle for at forhindre skade på maskinen

Instruktioner

1. Monter batteri
2. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde maskinen
3. Jo hårdere der trykkes, jo mere vibrerer maskinen
4. Slip tænd/sluk knappen for at slukke maskinen
5. Afmonter batteri for opbevaring

OBS: Batteriet er ikke vandtæt. Fejl forårsaget af brug med vand er ikke dækket af garantien.

Betjening

- Anbring TILEFIX FLISEVIBRATOR på flisen, vip sugelåsegrebet fremad, løft flisen og flyt den til arbejdsområdet
- Med denne indstilling kan TILEFIX FLISEVIBRATOR løfte og vibrere flisen når den er lagt
- Ved at vippe sugelåsegrebet bagud indstilles TILEFIX FLISEVIBRATOR i “vibrations tilstand”.
- Med denne indstilling vibreres fliserne, når maskinen føres over dem
- For det bedste resultat, anbefales det at anvende Tilefix Vibrationsplade (Ekstra udstyr vare nr. 163393)
- Ved tunge eller store fliser anbefales brugen af flisetransport system til at løfte dem, så TILEFIX FLISEVIBRATOR kan vibrere flisen, når den er lagt, ved at glide over flisen
- Når flisen er lagt, skal du tænde for TILEFIX FLISEVIBRATOR og glide den over overfladen af pladen med en “rotationsbevægelse”, for at lette udstrømningen af luften under flisen, for at opnå den korrekte fordeling af klæbemidlet