

# BRUGERVEJLEDNING

---

## B&V Murstensklipper - Hårdt brændte sten

Anvendes til mursten, når klip i stenlængde og stenbredde

1. Anvend sikkerhedsbriller - ingen løft i knive
2. Stil murstensklipperen med håndtaget mod dig på fast underlag
3. Indstil klippelængde/bredde/højde med justerskrue(1) og stop (2)
4. Placer murstenen på bordet og hold den fast mod stopperen med venstre hånd. Vær opmærksom på ikke at få fingrene mellem mursten og kniv
5. Tag med højre hånd om håndtagets sorte ende og klip med et hurtigt tryk

