



## ANVENDELSE

- Til udkæring i flamingoplader

## INFORMATION

- Batteridrevet håndflamingoskærer
- Skærer uden at blive viklet ind i kablet
- Klar til brug efter få sekunder
- Under skæringen produceres der ingen støv eller statisk elektricitet
- Leveres inkl. 250 mm klinge, 2x 36 V Li-ion batterier og ladestation i praktisk transportkasse

VARE NR.	DB	VARE INFO
159707	1905385	Håndflamingoskærer - Akkufix 250


### SNIT MULIGHEDER

LIGE	SKRÅ	GERING	SKRÅ MED GERING	ETAGE	ETAGE MED GERING	FRIHÅNDS	KILE	FORDYBNING
✓						✓		(✓)

(✓) = VED KØB AF TILBEHØR

TEKNISK DATA	
Batteri	36 V / 1,5 Ah
Lader	42 V / 2 Ah - 230 V
Max. kniv	250 mm
Max. skære tid	15 sek.
Vægt	1,3 g

MEDFØLGENDE TILBEHØR	
2x Batteri - 36 V / 1,5 Ah Li-ion	
Ladestation	
Klinge - 250 mm	
Transportkasse	



**\*OBS\*** Benyt altid flamingoskæreren i et godt ventileret område. Ved utilstrækkelig ventilation, anbefales det at der anvendes maske med kombinationsfilter, med minimum A2/P2 filtre, eller friskluftforsynet åndedrætsværn.

## AKKU HÅNDFLAMINGOSKÆRER - AKKUFIX 250

Varenr	Vare info	DB	Billede
159687	<b>Slæde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Til fordybningskæring</li> </ul>	2342911	
159694	<b>Miniland</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Til fordybningskæring</li> <li>Sæt á 3 blade: 20 + 27 + 34 mm</li> </ul>	2266231	
159712	<b>Klinge - 150 mm</b>	1828464	
159713	<b>Klinge - 200 mm</b>	1828465	
159714	<b>Klinge - 250 mm</b>	1866240	
159720	<b>Forlænger - 120 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gør skæringsarbejdet i flamingo mere ergonomisk</li> </ul>	1863313	
159736	<b>Batteri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>36 V / 1,5 Ah Li-ion</li> </ul>	1942162	
159738	<b>Ladestation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>42 V / 2 Ah</li> </ul>	1942254	